

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρήση μόνο σε εξωτερικό χώρο
- Μακριά από παιδιά και ζώα
- Χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες άνω των 18 ετών
- Απόσταση ασφαλείας από άτομα - εύφλεκτα αντικείμενα 5m
- Μην το φυλάσσετε σε τσέπες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κρατήστε το μπαλάκι κράκλινγκ, ανάψτε το φιλίλι και αφήστε το στο έδαφος μακριά από εύφλεκτα υλικά (π.χ. ξερά χόρτα). Παράγει θόρυβο και σπίθες.